


ICONS CLAMP



Nem og økonomisk
adgang til kompressor-
statusoplysninger



Få adgang til
værdifulde
statusoplysninger
om dit udstyr.



HVORFOR HAR DU BRUG FOR DET?

Takket være ICONS clamp er overvågningsfunktionerne nu tilgængelige for kompressorer op til 30 kW.

Ved at vise dig dit udstyrs servicestatus gør ICONS det nemmere at sørge for service i tide.

Ved at tilslutte ICONS clamp til din installation, vil du få fuld synlighed, uanset udstyrstype eller mærke.

Det er simpelthen den bedste måde at sikre en pålidelig ydelse fra din trykluftinstallation.

HVORDAN VIRKER DET?

Når først ICONS clamp er installeret, får den strøm fra maskinen. Der er ikke behov for nogen ledninger eller batterier!

Ved at registrere kompressorens strømforbrug, registrerer ICONS clamp driftstimer samt status for belastning/ingen belastning. Disse kan ses på den brugervenlige ICONS-platform.

3

ENKLE TRIN

Trin 1

Klik ICONS clamp rundt om en af indgangsfaserne på din kompressor.

Trin 2

Scan QR-koden med din smartphone eller tablet og registrér.

Trin 3

Åbn ICONS-platformen og start overvågningen af dit udstyr.

<https://portal.connectivityicons.com>